FX-100系列



数字光纤传感器













数字式、2画面 数字的便利性更贴近



便于理解

现场中极其活跃的2个数字画面

备有2个数字画面,可以同时确认基准值、 入光量,以及进行各种设定时,发挥极强的 操作性。

只需按下 △ (UP按钮)、 ▽ (DOWN按钮)便可直接调节基准值。可类似于调节式传感器 使用。当然也备有锁定功能。




通用性


使用通用连接器削减传感器部署时间 & 维修品番

使用的连接器为通用连接器,因此可大大降低传感器购买后的连接器加工费和加工所需的传 感器部署时间。微型光电传感器PM-64系列和连接器零部件可通用。

使用通用的压接连接器,可大大降低匹配电缆的加工费等成本。




SUNX光纤传感器商品体系





从简单设定到高级设定、明确分为3层结构。

根据设定内容的级别 明确分为:日常进行 的设定为 "RUN模 式"、基本设定为 "SET模式"、高级功 能为 "PRO模式" 设定操作既便干理解 又简单。



教导 L-ON/D-ON设定 定时设定 投光量选择 投光频率设定

RUH MODE

基准值变更 锁定 快速设定 代码设定

快速、代码输入功能

只需选择事先设定的数值便 可设定传感器。



快速设定号码(摘录)

号码	输出工作	投光量选择	定时
-00-	遮光时ON	OFF	无
-01-	遮光时ON	ON	无
-82-	遮光时ON	OFF	OFF延迟10ms
-03-	遮光时ON	ON	OFF延迟10ms
- 10-	入光时ON	ON	ON延迟40ms
- 11-	入光时ON	OFF	ON延迟40ms
- 12-	入光时ON	ON	ON延迟10ms
- 13-	入光时ON	OFF	ON延迟10ms



通过电话顺利进行技术支持

用电话时也能通过"数值"顺利确认。也易 于对海外客户进行技术支持。

投光量选择功能

用ON/OFF按钮讲行教导

只需在有检测物体的状态下按下ON 按钮,在无检测物体的状态下按下 OFF按钮。不必转换或判断入光时 ON (/_ an)、遮光时ON(d_ an)。

<设定实例>

透过型·回归反射型



有检测物体 ON

无检测物体 OFF

反射型



有检测物体 ON



现在值

时间

基准值



无检测物体 OFF



通常工作时使用的功能。

[功能列表]

锁定 ・基准值变更 ・快速设定 ・代码设定

SET模式

传感器初始设定时和维护时等 使用的功能。

[抽能別集]

- 教导 · 输出工作设定 • 定时设定 投光量洗择
- ・投光频率设定

PRO模式

备有各种数字光纤传感器具备 的各种功能.

[功能列表]

- ・外部輸入 ・复归 • 转换 • ECO · GETA 显示反转
- ・余量显示 · 复制
- 基准值追踪周期设定

如果在近距离检测或检测透明或微小 物体时,受光水平逐渐饱和,可调节 传感器的投光量,而"无需改变反应 时间"使检测稳定。

投光频率设定功能

FX-101□: 最多防干扰3台 FX-102□: 最多防干扰4台

设定每台的投光频率,防止相互干扰。设定时,投光会闪光,因此设定的光纤一目了然。另外,由于不是通过光通信防干扰,因 此不必像以前那样贴近安装放大器,即使放 大器之间有距离也能发挥其功能。

※如果转换投光频率,反应时间也将变化。



限定教导功能

仅教导无检测物体的状态(入光量稳定状态), 设定[基准值]。便于有背景物体时的检测和 微小物体的检测。也可根据外部输入进行教

PRO MODE

转换 外部输入 基准值追踪周期设定 GETA ECO 显示反转 余量显示 复制 复归

基准值追踪周期设定功能

由于根据长期的环境变化(灰尘等)追踪投光量的变 化,可在任意周期确认入光量,自动再次设定基 准值。

GETA功能

将每个放大器的现入光量补正为指标值,可减少 偏差。

基准值余量设定


可确认相对于现入光量基准值的余量。无余量 时, 可使数字指示屏闪烁。

备有数字光纤传感器具备的功能·性能,实现低价格!

与本公司以前生产的数字型相比, FX-100的购买更简便。也非常适合代替调节型和教导型的传感器。

外部输入设定

可通过外部输入进行投光 停止、限定/AUTO教导。 ECO的设定。



设定复制功能

可将主侧放大器的设定内容复制到副侧放大器。可削减工 数、人为错误。

订购指南

放大器

种类	形状	型 号	投光二极体	输出
		FX-101(注2)		NPN开路集电极晶体管
M8连 插接 入器 式型		FX-101-Z (注3)		NPN开路集电极晶体管
标		FX-101P(注2)		PNP开路集电极晶体管
式型		FX-101P-Z(注3)		PNP开路集电极晶体管
电缆组合运	Fx-102P (Example)	FX-101-CC2	红色LED	NPN开路集电极晶体管
(計)		FX-101P-CC2		PNP开路集电极晶体管
		FX-102(注2)		NPN开路集电极晶体管
M8连 插接 入器 式型	The state of the s	FX-102-Z (注3)		NPN开路集电极晶体管
长距		FX-102P(注2)		PNP开路集电极晶体管
		FX-102P-Z(注3)		PNP开路集电极晶体管
电缆组合泊		FX-102-CC2		NPN开路集电极晶体管
(注1)		FX-102P-CC2		PNP开路集电极晶体管

附件

· CN-14A-C2 (带连接器电缆, 长2m) ※仅附带于电缆组合型



- 注: 1) 附带带连接器电缆, 长2m(CN-14A-C2)。
 - 2) 请务必使用另售的带连接器电缆CN-14A-C□、连接器CN-14A或J.S.T.Mfg.Co.,Ltd生产的连接器 (接点: SPHD-001T-P0.5, 套壳: PAP-04V-S)。
 - 3) 请务必使用另售的带M8连接器电缆CN-24A-C□。

配件(另售)

品 名	型 号	说明				
	CN-14A-C1	长1m				
# ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	CN-14A-C2(注1)	₭2m				
带连接器电缆	CN-14A-C3	₩3m				
	CN-14A-C5	₩5m] 0.2mm ² 4芯一端带连接器的橡皮绝缘软电缆			
	CN-14A-R-C1	长1m	电缆外径: <i>φ</i> 3.7mm			
带连接器电缆 /耐弯曲性\	CN-14A-R-C2	₭2m				
电缆规格	CN-14A-R-C3	₭ 3m				
	CN-14A-R-C5	₩5m				
M8带连接器	CN-24A-C2	₩2m	适用于一端带M8插入式连接器型			
电缆	CN-24A-C5	₩5m	电缆外径: <i>ϕ</i> 4mm			
连接器	CN-14A	毎套套	- 売10个,接点40个			
保护罩	FC-FX-1	保护放	大器的调节面。			
放大器安装支架	MS-DIN-4	放大器专用的安装支架。				
尾盘	MS-DIN-E 每套2个	当串联连接多个放大器,或在DIN导轨上移动放大器 时,这些尾盘确保所有的放大器安全安装并充分连接。				

注: 1) 附带于电缆组合型(FX-10□-CC2)。

匹配连接器推荐产品的介绍 J.S.T.Mfg.Co.,Ltd生产 接点: SPHD-001T-P0.5,套壳: PAP-04V-S 注意:推荐产品的详情,请向厂商咨询。

压接工具推荐产品的介绍

J.S.T.Mfg.Co.,Ltd生产 型号: YC-610R 注意:推荐产品的详情,请向厂商咨询。

M8带连接器电缆

• CN-24A-C□ THE STATE OF THE S ÿ9mm



保护罩

• FC-FX-1



放大器安装支架

• MS-DIN-4




带连接器电缆

• CN-14A(-R)-C□



连接器

• CN-14A



规格

		标》	生刑	长品	离型				
	种类	757	电缆组合	NIE.	电缆组合				
	型 NPN輸出	EV 404/ 7\/:+4\		EV 400/ 7\/:÷4\					
		FX-101(-Z)(注4)	FX-101-CC2	FX-102(-Z)(注4)	FX-102-CC2				
项目	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	FX-101P(-Z)(注4)	FX-101P-CC2	FX-102P(-Z)(注4)	FX-102P-CC2				
电源电压		/34.74.0.T	12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 通常时: 720mW以下(电源电压24V时,消耗电流30mA以下)						
消耗电力	1	ECO模	: 720mW以下(电源电压24V 式时: 600mW以下(电源电压	24V时,消耗电流25mA以了	F)				
输出		<npn輸出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流: 100mA ・外加电压: 30V DC以下(輸出和0V之间) ・剩余电压: 1.5V以下(流入电流为100mA时) <pnp輸出型> PNP开路集电极晶体管 ・最大流出电流: 100mA ・外加电压: 30V DC以下(輸出和+V之间) ・剩余电压: 1.5V以下(流出电流为100mA时)</pnp輸出型></npn輸出型>							
	输出工作		入光时ON或非入光时ON	I 可通过SET模式转换					
	短路保护		装	备					
外部输入	.	<npn输出型> NPN无接点输入 •信号条件 High: +8V~+V DC() Low: 0~+2V DC() •输入阻抗: 约10kΩ</npn输出型>		<pnp输出型> PNP无接点输入 信号条件 High: +4V~+V D Low: 0~+0.6V DC 输入阻抗: 约10kΩ </pnp输出型>	C(流入电流0.5~3mA) 或开路				
反应时间	1	投光频率0:250/ 投光频率1:450/ 投光频率2:500/ 投光频率3:600/	IS以下	投光频率1: 2.5ms以下(出厂状态) 投光频率2: 2.8ms以下 投光频率3: 3.2ms以下 投光频率4: 5.0ms以下					
灵敏度设	定方法	2点教导/限定教导/全自动教导							
工作指示	灯	橙色LED(输出ON时亮起)							
数字显示	₹	4位(绿色)+4位(红色)LCD显示							
设定灵敏	度微调功能	装 备							
定时器功	能	ON延迟定时器 / OFF延迟定时器 可调节有效或无效 [定时时间:1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1,000ms]							
投光量选	择功能	装备 可调节有效或无效							
防干扰功	能		率转换式(注2) 2、3中的功能)		率转换式(注2) . 3、4中的功能)				
周围	温度	-10~+55°C(4~7台贴近	安装时:-10~+50°C,8~ 存储:-	·16台贴近安装时:-10~+ 20~+70°C	45°C)(注意不可结露、结冰)				
周围	湿度		35~85%RH、存	储:35~85%RH					
	1照明度		白炽灯:受光面照	明度3,000 ℓx以下					
境耐电	3压		AC1,000V 1分钟 所有电流	原连接端子与外壳之间(注3)					
	最电阻	DO	C250V兆时20MΩ以上 所有	电源连接端子与外壳之间(注	E3)				
耐振	長动		频率10~150Hz 双振幅0	.75mm XYZ各方向2小时					
耐冲击		频率98m/s²(约10G) XYZ各方向5次							
投光二极体(调制式)			红色LED(投光波	峰波长:632nm)					
材质		g g	卜売:聚碳酸酯,按钮开关:	聚碳酸酯,光纤固定杆:PB	T				
连接方式			连接器连	接式(注4)					
接线长度			用0.3mm ² 以上电缆	可最大延长至100m					
重量		主体重量:约15g 包装重量:约35g	主体重量:约15g 包装重量:约75g	主体重量:约15g 包装重量:约35g	主体重量: 约15g 包装重量: 约75g				
附件		-	CN-14A-C2	-	CN-14A-C2				


注:1) 在未指定的测定条件下,周围温度=+23°C。 2) 使用防干扰功能时,请将想防干扰的两个放大器的投光频率相互设定成不同的值。 但是,请注意FX-101(P)/FX-101(P)-CC2的投光频率0(出厂状态)不能起动防干扰功能。 3) 耐电压和绝缘电阻是放大器单体的值。

³ 剛子尼本尼及(No. 18年1年19日)。 4)型号名未尾没有"-CC2"的机型不附带连接器电缆(CN-14A-C2)。 请务必使用另售的带连接器电缆CN-14A-C□或连接器CN-14A或J.S.T.Mfg.Co.,Ltd生产的连接器(接点: SPHD-001T-P0.5, 套壳: PAP-04V-S)。 型号名末尾带"-Z"的为M8插入式连接器型。请确保使用选购件M8插入式连接器电缆CN-24A-C□。

I/O电路图和线路图


FX-10□(-Z/-CC2) NPN输出型

I/O电路图



符号···D: 反向电源极性保护二极管 ZD: 电涌吸收齐纳二极管 Tr: NPN输出晶体管

%1



端子排列图

连接器型



端子No.	说 明
1	+ V
2	输出
3	外部输入
4	0V


M8 插入式连接器型




端子No.	说 明
1	+V
2	输出
3	外部输入
4	0V

FX-10□P(-Z/-CC2) PNP输出型

I/O电路图



符号···D · 反向电源极性保护二极管 ZD: 电涌吸收齐纳二极管 Tr: PNP输出晶体管



端子排列图

连接器型



端子No.	说 明
1	+ V
2	输出
3	外部输入
4	0V

M8 插入式连接器型



端子No.	说 明
1	+V
2	输出
3	外部输入
4	0V

表中型号前有※的是柔软光纤(耐弯曲、小弯曲)。

透过型(每套2个)

中类	光纤头形状	检测距离(r	mm)(注1)	光纤长度	弯曲半径	型 号
т Х	(mm)	标准型 FX-101□	长距离型 FX-102□	自由裁切	(mm)	空 亏
	可安装透镜 ■■■ (() ■■ →■ (() ■■	400	1,150		Doc	FT-B8
	可安装透镜 M4				R25	FT-FM2
	套筒90mm M4	300	800	≫	光纤 R25	FT-FM2S
М	套筒40mm M4			2m	套筒 R10	FT-FM2S4
4	可安装透镜 M4	260	650		R1	%FT-W8
	可安装透镜 M4 ■■【】】■■ → ■■【】】	230	650		R4 耐弯曲	%FT-P80
	可安装透镜 M4	260	800	1m	R10	FT-P81X
	可安装透镜 M4	130	300	3 ≤ 2m	R4 耐弯曲	%FT-P60
螺母	M4	215	570	*		%FT-WR80
: 母 : 型 !	带透镜 M4 □ → □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	430	1,150	2m	R1	₩FT-WR80L
弯头状型	可安装透镜 M4	180	430	}< 2m	R25	FT-R80
1	可安装透镜(除FX-LE2) M3 →■□□□	300	800		Doc	FT-T80
					R25	FT-NFM2
М	套筒90mm M3	130	280	≫	光纤 R25	FT-NFM2S
3	套筒40mm M3			2m	套筒 R10	FT-NFM2S4
	M3	80	220		R1	%FT-W4
		80	240		R4 耐弯曲	%FT-P40
长距离	带透镜 M14	9,300	15,000	<u>≯</u> 10m	R25	FT-FM10L

注:请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。

光纤列表

表中型号前有※的是柔软光纤(耐弯曲、小弯曲)。

透过型(每套2个)

1th	类	光纤头形状	检测距离	(mm)(注1)	光纤长度 ※:	弯曲半径	型 号
ተተ		(mm)	标准型FX-101□	长距离型FX-102□	自由裁切	(mm)	空 亏
	<i>φ</i> 3	帯透镜・长距离检测 φ3 → □ □ → □ □	600	1,500	≫	R1	፠FT-WS8L
	Ψ3	φ3 	150	600	2m R1	KI	፠FT-WS3
		帯透镜・长距离检测	760	2,400		Dos	FT-SFM2L
	φ2.5	φ2.5	300	800	<mark>≫</mark> 2m	R25	FT-SFM2
		φ2.5 → □	260	650		R1	%FT-WS8
	φ1.5	φ1.5	130	280	*	R25	FT-SNFM2
		φ1.5	80	220	2m	R1	%FT-WS4
圆柱		ø1.5 → □	120	330	1m	R4	※FT-P2
型	<i>φ</i> 1	φ1	40	90	500mm	耐弯曲	%FT-PS1
	超小	±###.\\	Ī [*]	1 19	500mm	DE	FT-E12
	直径型	接同部分不可弯曲 光轴直径 Ø 0.25mm	15	60	1m	(R5)	FT-E22
		Ø4 Ø3	1,000	2,350	>		FT-V10
	侧		180	470	2m 1m	2m R25	FT-SFM2SV2
	视界	● 1	140	380			FT-V22
	型	φ1 φ2.5 ↓ 套筒部分不可弯曲	40	120	>		FT-V41
		● 1	3 0	80	2m	R1	※ FT-WV42

注:请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。

表中型号前有※的是柔软光纤(耐弯曲、小弯曲)。

透过型(每套2个)

1de	*	光纤头形状	检测距离(mm)(注1)	光纤长度	弯曲半径	型 号
种	尖	(mm)	标准型FX-101□	长距离型FX-102□	≥: 自由裁切	(mm)	空 亏
		简易安装・顶端检测 W3×H <u>8×D</u> 12	1,200	2,800		R1	※FT-WZ8H
			1,400	∫ 3,100		R4 耐弯曲	※FT-Z8H
		简易安装・側面检測 W3×H12×D8	700	2,100	≫	R1	%FT-WZ8E
			800	1,850	2m	R4 耐弯曲	※FT-Z8E
		简易安装・正面检測 W8.5×H12×D3	330	950		R1	%FT-WZ8
方型	小型	<u> </u>	360	1,000		R4 耐弯曲	%FT-Z8
		正面检测 W10×H7×D2	230	670	≥ 1m		<i>New</i> ※FT-WZ4
		光纤弯曲型 W2×H10×D10	80	230		-	<i>№w</i> ※FT-WZ4HB
		正面检测 W14×H7×D3.5	330	1,000		R1	<i>New</i> ※FT-WZ7
		光纤弯曲型 W3.5×H14×D11	190	580	2m		<i>New</i> ※T-WZ7HB
	狭	φ3.5 φ3.7 → □ □ □	1,000	∫ 3,000	≥ 2m	R25	FT-K8
		带少量光散射的侧视界 Ø4	700	2,200		R1	※FT-WKV8
	光型		1,000	3,000		R25	FT-KV8
		W2×H1.5×D20	135	500		R10	FT-KV1
特		宽区域检测 检测宽度32mm	源2 3,500	®≌20√ 3,500		R1	%FT-WA30
殊型	宽光带	(€) W5×H69×D20	W-420 3,500	<u>(2224)</u> 3,500	≫	R10	FT-A30
	帯型	宽区域检测 ⑥ 检测宽度11mm	1,500	- 000 and - 0 500	2m	R1	※FT-WA8
		W4.2×H31×D13.5	1,500	(陰型) 3,500		R10	FT-A8
	阵	顶端检测 W5×H15×D15	280	720	*	Doc	FT-AFM2
	列型	侧面检测 W5×H15×D15	240	670	2m	R25	FT-AFM2E

注: 1) 请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。 2) 光纤长度实际上将检测距离限制在3,500mm长。

光纤列表

透过型(每套2个)

1de	**	光纤头形状	检测距离(mm)(注1)		光纤长度	弯曲半径	取 묵
쒸	类	(mm)	标准型FX-101□	长距离型FX-102□	≥: 自由裁切	(mm)	空 亏
		350°C・可安装透镜 M4 2000(□■ ([[] ■■→■■([[] ■■□2000		_		R25	FT-H35-M2
	耐	350°C • 套筒60mm M4	170	490	2m	光纤 R25 套筒 R10	FT-H35-M2S6
	热型	允许软性布线 200°C・可安装透镜 M4	100	300	1m	R10	FT-H20W-M1
		200°C · 可安装透镜 M4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	210	540	1m	- R25	FT-H20-M1
		130°C・可安装透镜(仅 FX-LE2) ■ (10 ■ □ → □ (10 ■ □ → □ (10 ■ □ (10 ■ □ → □ (10 ■ □ (10) ■ □ (10 ■ □ (10 ■ □ (10) ■ □ (10 ■ □ (10) ■ □ 	250	700	≫ 2m	HZS	FT-H13-FM2
	耐热・接头型	可安装透镜(FX-LE1)			≥ 200mm (注2)		New FT-H20-J20-S (注4)
		<u></u>	135	420	<mark>泽</mark> 300mm (注2)		<i>New</i> FT-H20-J30-S (注4)
特殊					<mark>≥</mark> 500mm (注2)	耐热侧 R18 (注3)	<i>New</i> FT-H20-J50-S (注4)
型		侧视界型	150	500	≥ 500mm (注2)		New FT-H20-VJ50-S (注4)
		φ 4			≥ 800mm (注2)		<i>New</i> FT-H20-VJ80-S (注4)
		简易安装·方型检测头 符合SEMI S2 W7×H15×D13	520	3,100	≫ 2m	R25	FT-Z802Y
	耐化学品型	耐热115°C	990	2,340			New FT-HL80Y
	型	φ5.5 φ5.5	1,100	2,600	<mark>泽</mark> 2m (注5)	R30	FT-L80Y
		侧视界型 ø5.5	340	800	,		FT-V80Y
	耐真空型	300°C可安装透镜(仅FX-LE1/SV2) M4	110	280	1m	R18	FT-H30-M1V-S (注6)

- 注: 1) 请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。
 - 2) 是耐热侧光纤的光纤长度(固定长度)。常温侧光纤为2m自由裁切。
 - 3) 常温侧为R25mm以上。
 - 4) 组合销售耐热接头型光纤+常温侧光纤(FT-FM2)。
 - 5) 从放大器的插入端开始允许裁切距离是500mm。
 - 6) 组合销售耐真空型光纤+光端子(FV-BR1)+在大气侧光纤(FT-J8)。

耐热接头型光纤作为维修零件单独购买时的型号

·FT-H20-J20(每套2个) ·FT-H20-J30(每套2个) ·FT-H20-J50(每套2个)

·FT-H20-VJ50(每套2个) ·FT-H20-VJ80(每套2个)

耐真空型光纤作为维修零件单独购买时的型号

•在大气侧光纤 •耐真空型光纤 •光端子 FT-H30-M1V(每套2个) FV-BR1(每套2个) FT-J8(每套2个)

表中型号前有※的是柔软光纤(耐弯曲、小弯曲)。

种 类		光纤头形状	检测距离(mi	m)(注1)(注2)	光纤长度 <mark>≥<</mark> :	弯曲半径	型 号
ተተ	' 天	(mm)	标准型FX-101□	长距离型FX-102□	自由裁切	(mm)	空 亏
小弯曲型	带偏极滤光器	W9.5×H5.2×D15 W30×H30×D0.5	100 ~ 550	100 ~ 830	≫ 2m	R1	%FR-WKZ11
狭	顶端检测	W9.5×H5.2×D21	200	200	*	*	FR-KZ21
狭光型	侧面检测	W9.5x H25x D5.2 W10.6×H28×D10.1	200		2m	(R10)	FR-KZ21E
:	晶片绘图	W7.5×H2.2×D11.2	15~ 200	15 ~ 360	≫ 2m	R10	FR-KV1

注:1) 请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。 FR-WKZ11的检测距离是与RF-13结合使用时的值。FR-KZ21, FR-KZ21E和FR-KV1的检测距离是与专用反射镜结合使用时的值。 FR-WKZ11与反射镜(另售)结合时的检测距离如下表。

放大器 反射镜	FX-101□	FX-102□
FR-WKZ11 + RF-210	100~700	100~1,100
FR-WKZ11 + RF-220	100~1,300	100~2,600
FR-WKZ11 + RF-230	100~2,000	100~4,000

注:2) FR-WKZ11的检测距离是指反射镜或反光带的可设定范围。检测物体的检测值也可为100mm以下。但是,请注意光纤头附近有白色·镜面体时,反射投光可能会入光。此时,请调节放大器本体的基准值后再使用。FR-KZ21及FR-KZ21E的检测距离是指反射镜的可设定范围。但是,如果设置光纤检测穿过在离光纤头0~20mm以内的物体,可能导致不稳定检测。FR-KV1的检测距离是指反射镜的可设定范围。检测物体的检测值也可为15mm以下。

私	米	光纤头形状(mm)	检测距离(mi	m)(注1)(注2)	光纤长度	弯曲半径	型 묵
种 类		ルミスル水(川川)	标准型FX-101□ 长距离型FX-102□		≥ : 自由裁切	(mm)	<u> </u>
		M6	170	440		R25	FD-B8
		共轴 _{M6}	100	410		1123	FD-FM2
		套筒90mm M6 Ø2.5	100 345	*	光纤 R25	FD-FM2S	
螺纹	M 6	套筒40mm M6 Ø 2.5			2m	套筒 R10	FD-FM2S4
头 型		M6	80	230		R1	₩FD-W8
		M6	90	200		R4 耐弯曲	%FD-P80
		M6 ************************************	70	220	1m	R10	FD-P81X
	弯头状型	M6	70	180	≥ ≤ 2m	R25	FD-R80

- 注: 1) 检测距离是以白色无光泽纸(400×400mm)为检测物体所得的值。
 - 2) 请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。

光纤列表

表中型号前有※的是柔软光纤(耐弯曲、小弯曲)。

反射型					
种 类	光纤头形状	检测距离(mi	m)(注1)(注2)	光纤长度	弯
作头	(mm)		长距离刑EY-102□	<u> </u>	

	光纤头形状	检测距离(mm)(注1)(注2)		光纤长度	弯曲半径	#II 🗆	
类	(mm)	标准型FX-101□	长距离型FX-102□	自由裁切	(mm)	型 号	
	M4	110	345		Doe	FD-T80	
	M4				n25	FD-NFM2	
	φ1.48	35	100		光纤 R25	FD-NFM2S	
	套筒40mm M4				套筒 R10	FD-NFM2S4	
M 4	套筒40mm M4 Ø 1.48	15	40	}< 2m	光纤 R1 套筒 R10	%FD-W44	
	M4	80	230		R1	%FD-WT8	
		28	75		-	R2	%FD-WG4
	M4	50	120		R25	FD-G4	
	M4	45	150		R4 耐弯曲	%FD-P60	
	小直径 M3	35	100	S≪ 2m	R25	FD-T40	
	MO	15	■ 40		R1	%FD-WT4	
	M3	8	■30		R4 耐弯曲	※FD-P40	
	可安装透镜(FX-MR3、FX-MR6) M3 共轴	50	120		R25	FD-G6	
М	可安装透镜(FX-MR3、FX-MR6) M3 ※※※ 共轴 金属套型	45	160	<mark>≥≤</mark> 1m (注3)	R10	FD-G6X	
3	共知・月女変巡视(FA-WINJ、FA-WIND)	18	50		R25	FD-EG1	
			■30	F00mm		FD-EG2	
	共轴・可安装透镜 (FX-MR3、FX-MR6 M3	 7	■ 22	- 500mm	R10	FD-EG3	
	M3 Ø 0.5	1	4			FD-EN500S1	
	共轴 M3 Ø 0.8	15	48	1m	R25	FD-ENM1S1	
	M 3	を請りのmm	素簡90mm M4	## 100	M4	Ma	

注:1) 检测距离是以白色无光泽纸(FD-T80、FD-WT8: 400×400mm, FD-W44、FD-WT4、FD-P40、FD-G6、FD-EG1、FD-EG2、FD-EG3、FD-EN500S1、FD-ENM1S1: 100×100mm、其他: 200×200mm)为检测物体所得的值。
2) 请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。

³⁾ 从放大器的插入端开始允许裁切距离是700mm。

表中型号前有※的是柔软光纤(耐弯曲、小弯曲)。

反射型	
-----	--

7.1	214	14 (57 31 TEALD (1999)	检测距离(m	nm)(注1)(注2)	光纤长度	弯曲半径	TIL
柙	奕	光纤头形状(mm)	标准型FX-101□	长距离型FX-102□	<mark>≥≤</mark> : 自由裁切	(mm)	型 号
		φ3	100	345		R25	FD-S80
	40	φ3 ————————————————————————————————————	80	230	*	R1	₩FD-WS8
	<i>φ</i> 3	共轴	28	75	2m	R2	₩FD-WSG4
		φ3	45	150		R4 耐弯曲	%FD-P50
	φ2.5	φ2.5	35	100	≥ 2m	R25	FD-SNFM2
退柱	φ1.5	φ1.5	25	65	1m	R4 耐弯曲	፠FD-P2
型	超小	φ1.5 φ0.5 套筒部分不可弯曲	3.5	13	1m	R10	FD-E12
	小直径型	共轴 ∮3 ∮0.65 套筒部分不可弯曲	16	45	ım	R25	FD-E22
		小直径 Ø1.5 Ø3 人 套筒部分不可弯曲	25	70		R25	FD-V41
	侧视界型	φ3 φ2 套筒部分不可弯曲	[6	■20	≽ 2m	R1	፠FD-WV42
		φ5 φ2 套筒部分不可弯曲	30	90		R25	FD-SFM2SV2
		玻璃电路板检测·绘图 ◎◎ W25×H7.3×D30	16 ~ 30	■ 12 ~ 50	⊱ 4m	R25	FD-L46
		玻璃电路板检测·校准	0 ~ 40	0~50	≫ 3m		FD-L45
		玻璃电路板检测·校准	0 ~ 19	0 ~ 25	≫ 2m	(R4)	FD-L43
	限定	玻璃电路板检測・坐式确认	0 ~ 6	0 ~ 8	%		FD-L44
方型	反射	──©©® W12×H19×D3	0 ~ 4.5	0 ~ 5.5	2m	(R10)	FD-L44S
	型	玻璃电路板检测	7~12(中心8)	6~13.5(中心8)		R1	፠FD-WL41
		W24×H21×D4	3~14(中心8)	1.5~16(中心8)	≥ ≤ 2m		FD-L41
		W6×H18×D14	5~8(中心6)	1~17(中心6)		(R10)	FD-L4
		W7.2×H7.5×D2	1~4.5	0.5~6.5	≫ 1m	R1	※FD-WL48

注: 1) 检测距离是以白色无光泽纸[FD-S80、FD-WS8: 400×400mm、FD-WSG4、FD-P50、FD-SNFM2、FD-V41、FD-SFM2SV2: 200×200mm, FD-P2、FD-E12、FD-E22、FD-WV42、FD-L4、FD-WL48: 100×100mm, FD-L46: 相对于LCD用玻璃电路板R表面(100×100×t 0.7mm), FD-L43、FD-L44及FD-L45: 相对于LCD用玻璃电路板(100×100×t 0.7mm), FD-L44S: 相对于硅晶片(研磨面), FD-WL41、FD-L41: 玻璃电路板(100×100×t 2mm)]为检测物体所得的值。

²⁾ 请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。

光纤列表

表中型号前有※的是柔软光纤(耐弯曲、小弯曲)。

射型	
射型	

T.L.	214	光纤头形状	检测距离(m	m)(注1)(注2)	光纤长度	弯曲半径	
柙	类	(mm)	标准型FX-101□	长距离型FX-102□	自由裁切	(mm)	型号
		正面检测 W10×H7×D2	2~20	1~70	×		**************************************
方	小	光纤弯曲型 W2×H10×D10	2 20	1 70	1m	R1	<i>New</i> ※FD-WZ4HB
型	型	正面检测 W14×H7×D3.5	1~55	160	*	(RI)	<i>New</i> ⊛FD-WZ7
		光纤弯曲型 W3.5×H14×D11	1~60	0.5 ~ 180	2m		<i>New</i> ※FD-WZ7HB
	长距离	长距离检测・方型检测头 W5.2×H9.5×D15	20~180	20 ~ 480	⊱ 2m	R1	%FD-WKZ1
	宽光带	₩7×H15×D30	125	250	⊱ 2m	R25	FD-A15
特	阵列	顶端检测 W5×H20×D20	105	285	*	≥ R25	FD-AFM2
殊用	型型	侧面检测 W5×H20×D20	85	245	2m		FD-AFM2E
途	液	接触型 06	_		≥ 2m (注3)	保护管 R40 光纤 R15	FD-F8Y
	面检测	可安装在管道上・标准型 W25×H13×D20	适用管道直径:外径φ6~φ26mr [PVC(氯乙烯),氟化树脂,聚硫 玻璃,壁厚1~3mm		*	Dio	FD-F41
	型	可安装在管道上•用于PFA,壁厚1mm管道 W25×H13×D20	适用管道直径:外径¢6~¢26mr 「PFA(氟化树脂)或相当的透明管 壁厚1mm		2m	(R10)	FD-F4

- 注: 1) 检测距离是以白色无光泽纸(FD-WKZ1、FD-AFM2、FD-AFM2E: 400×400mm, 其他: 200×200mm)为检测物体所得的值。
 - 2) 请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。 3) 从放大器的插入端开始允许裁切距离是1,000mm。

反射型

种	类	光纤头形状	检测距离(m	m)(注1)(注2)	光纤长度	弯曲半径	型 묵
ተ ተ	—	(mm)	标准型FX-101□	长距离型FX-102□	≥: 自由裁切	(mm)	空 亏
		350°C • 共轴 M6 • M6 •	75	280	0.77	R25	FD-H35-M2
		350°C・套筒60mm M6	75	200	2m	光纤 R25 套筒 R10	FD-H35-M2S6
		200°C·共轴 M6	120	300		R25	FD-H20-M1
	耐热	350°C・套筒90mm ※日 1 日 コーニー M4	85	200	1m	光纤 R25 套筒 R10	FD-H35-20S
特殊		200°C · 共轴 ※齧 Ⅰ	90	280			FD-H20-21
用途		300℃·玻璃电路板检测 限定反射型 2000年11日 2000年11日	 2~9	0 ∼ 17	2m	- R25	FD-H30-L32
		180°C·玻璃电路板检测 限定反射型 W19×H27×D5	0 ~ 10	0 ~ 25	*	1120	FD-H18-L31
		130°C M6	100	280	2m		FD-H13-FM2
	耐真	300°C・方型检測头 W9.5×H5.2×D15	25~80	10 ~ 220	1m	D40	FD-H30-KZ1V-S (注3)
	空型	300°C玻璃电路板检测・限定反射型 W19×H5×D27	2.5~6.5	0~11	3m	R18	FD-H30-L32V-S (注3)

- 注: 1) 检测距离是以白色无光泽纸[FD-H30-L32、FD-H18-L31: 玻璃电路板(50×50mm), FD-H30-KZ1V-S、FD-H30-L32V-S: 透明玻璃(100×100×t 0.7mm), 其他: 400×400mm]为检测物体所得的值。
 - 2) 请注意自由裁切型光纤的裁切方法可能造成检测距离最大20%的减少。
 - 3) 组合销售耐真空型光纤+光端子(FV-BR1)+在大气侧光纤(FT-J8)。

耐真空型光纤作为维修零件单独购买时的型号

- ・耐真空型光纤 FD-H30-KZ1V FD-H30-L32V
- ・用于FD-H30-KZ1V的安装支架 MS-FD-2
- ・光端子 FV-BR1(毎套2个)
- ・在大气侧光纤 **FT-J8**(毎套2个)



附件


- ・RF-003(FR-KZ21/KZ21E专用镜)
- ・RF-13(反光带)
- ・FX-CT1(光纤裁切器)
- ・FX-CT2(光纤裁切器)
- FX-AT2(固定长度光纤附件, 橙色)
- · FX-AT3(∅2.2mm光纤附件,透明橙色)
- **FX-AT4**(*ϕ*1mm光纤附件, 黑色)
- · FX-AT5(∅1.3mm光纤附件, 灰色)
- · FX-AT6(∅1mm/∅1.3mm混合光纤附件,黑色/灰色)


连接到FX-100系列以外的光纤放大器

・适用光纤放大器: FX2/FX3系列 FX-AT10(Ø1mm光纤附件)

FX-AT13(Ø1.3mm光纤附件)

FX-AT15(\psi1mm/\phi1.3mm混合光纤附件)





光纤配件(另售)

透镜(用于透过型光纤)

	品 名	型 号			说明		
					检测距离(mm)[安装2个时	1]	
					光纤 放大器	FX-101□	FX-102□
					FT-B8	2,200	3,500(注2) 3,500(注2)
				检测距离增加了5倍以上。	FT-FM2、FT-T80 FT-R80	3,000 1,900	3,500(注2) 3,500(注2)
			E E E E E	短例距回加10回火工。	FT-W8	3.000	3,500(注2)
	扩张透镜(注1)	FX-LE1		田田油座	FT-P80. FT-P60	3,500(注2)	3.500(注2)
			AT THE	•周围温度:	FT-P81X	1.600(注2)	1.600(注2)
				−60~+350°C	FT-H35-M2 FT-H20W-M1	2,000	3,500(注2) 1,600(注2)
					FT-H20-M1	1,600(注2)	1,600(注2)
					FT-H20-J20-S, FT-H20-J30-S	1.000	3,500(注2)
					FT-H20-J50-S	1,000	3,300(;±2)
					检测距离(mm)[安装2个B	†]	
					放大器 光纤	FX-101□	FX-102□
				通过大直径透镜极大地增	FT-B8, FT-FM2		
		FX-LE2		加了检测距离。	FT-R80, FT-W8	3,500(注2)	3,500(注2)
	超扩张透镜(注1)				FT-P80、FT-P60 FT-P81X	1,600(注2)	1,600(注2)
Ħ	NEW JAMES OF THE PROPERTY OF T			・周围温度:	FT-H35-M2	3,500(注2)	3,500(注2)
空				-60~ +350°C	FT-H20W-M1、FT-H20-M1	1,600(注2)	1,600(注2)
添				00 1000 0	FT-H13-FM2 FT-H20-J20-S. FT-H20-J30-S	3,500(注2)	3,500(注2)
讨					FT-H20-J50-S	3,500(注2)	3,500(注2)
用于透过型光纤					检测距离(mm)[安装2个时]		
光					+++	FX-101□	FX-102□
纤					光纤 FT-B8	530	1,450
					FT-FM2. FT-T80	550	1,700
				光轴成90°弯曲。	FT-W8	450	1,300
	侧视界型透镜	FX-SV1			FT-P80	420	1,400
	対抗が主義が	1		・周围温度:	FT-P60 FT-P81X	300 550	850 1.700
				-60~+300°C	FT-H35-M2	280	800
					FT-H20W-M1	140	400
					FT-H20-M1 FT-H20-J20-S. FT-H20-J30-S	280	840
					FT-H20-J50-S	150	410
				±A 701.0 C → 1 ↔ 1 → 1 . 1	检测距离(mm)[安装2个时	+1/:÷2\	
	用于耐真空光纤		- Company	检测距离增加了4倍以上。	+++==		EV 400
	的扩张透镜(注1)	FV-LE1	****	•周围温度:	光纤 一	FX-101	FX-102□
	,			-40~ +120°C	FT-H30-M1V	450	1,600
	用于耐真空光纤		1 3 Mars	光轴成90°弯曲。	检测距离(mm)[安装2个B	付](注3)	
	的侧视界型透镜	FV-SV2		•周围温度:	光纤 放大器	FX-101□	FX-102□
	(注1)		le l	-60~+300°C	FT-H30-M1V	450	1,600

- 注: 1) 注意当安装配有扩张透镜的透过型光纤时,由于光芒变窄,光轴对齐较困难。特别是当安装多芯光纤(小弯曲光纤和耐热玻璃光纤)时,请确保在充分调节后

 - 2. 光纤长度实际上将检测距离限制在3,500mm(FT-H20W-M1, FT-P81X和FT-H20-M1, 1,600mm)。 3) FT-H30-M1V的光纤长度为1m。FX-102□(长距离型)的检测距离也考虑了在大气侧光纤FT-J8的长度。

透镜(用于反射型光纤)

	品 名	型 号		说明				
	针光点透镜	FX-MR1		計点∲0.5mm,可检测微小物体或小 ・至焦点的距离:6±1mm ・适用 ・周围温度:-40~+70℃	示记。 月光纤:FD-WG4、FD-G4			
	变焦透镜	FX-MR2	进深 → ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	光点直径可根据光纤旋入深度在 ϕ 0.7 ~ ϕ 2mm之间调节。 ・适用光纤: FD-WG4 、 FD-G4 ・周围温度: -40~+70°C ・附件: MS-EX-3 (安装支架)	FX-101□检测距离(注1) 光纤进深 至焦点的距离 光点直径 7mm 约18.5mm			
用于反射型光纤	极细光点透镜	FX-MR3		达到约∮0.3mm的极细光点。 • 适用光纤: FD-WG4、FD-G4、FD-EG1、FD-EG2、 FD-EG3、FD-G6X、FD-G6 • 周围温度: −40~+70°C	FX-101□检测距离(注1) 光纤型号 至焦点的距离 光点直径 FD-EG3 7.5±0.5mm 约0.15mm FD-EG2 7.5±0.5mm 约0.2mm FD-EG1 7.5±0.5mm 约0.3mm FD-WG4/G4/G6X/G6 7.5±0.5mm 约0.5mm			
光纤	极细光点透镜	FX-MR6	至焦点的距离 十	达到约Ø0.1mm的极细光点。 • 适用光纤: FD-WG4、FD-G4、FD-EG1、FD-EG2、FD-EG3、FD-G6X、FD-G6 • 周围温度: -20~+60°C	FX-101□检测距离(注1)			
	变焦透镜 (侧视界型)	FX-MR5	至焦点的距离 光点直径	FX-MR2转换为侧视界型,可安装在极小空间内。 ・适用光纤: FD-WG4、FD-G4 ・周围温度: -40~+70°C	FX-101□检测距离(注1) 光纤进深 至焦点的距离 光点直径 8mm 约13mm			

注:检测距离表内的值是与**FX-101**□(标准型)结合使用时的值。其他型号检测距离的详情请与经销商联系。

光纤配件(另售)

其他								保护管		
品 名	型号					说明	·FTP-□ ·FDP-□	The state of the s		
	FTP-500(0.5m)	用于		FT-B8		FT-P80				
	FTP-1000(1m)	M4 螺纹		FT-FM2			光纤弯曲器			
保护管	FTP-1500(1.5m)			FT-H13-		M2		· FB-1	5775/3°	
(用于透过型光纤)	FTP-N500(0.5m)	用于 M3		FT-T80 FT-NFM2 FT-NFM2S FT-NFM2S4	FT-P40		6			
	FTP-N1000(1m)						保护管由非腐蚀性不		\bigcirc	
	FTP-N1500(1.5m)	螺纹	用		2S4			光纤裁切器		
	FDP-500 (0.5m)	用干	光纤	FD-B8		FD-P80	· 锈钢制成,保护内部 · 光缆不受外力挤压。	· FX-CT2		
	FDP-1000 (1m)	M6	-1	FD-FM2	_	FD-H13-FM2		(
保护管	FDP-1500 (1.5m)	螺纹		FD-FM2	2S4					
(用于反射型光纤)	FDP-N500 (0.5m)	用干		FD-T80				• FX-CT1		
	FDP-N1000 (1m)	M4		1	FD-NFM2 FD-NFM2S					
	FDP-N1500(1.5m)	螺纹		FD-NFI		ļ.				
光纤弯曲器	FB-1	光纤	弯曲	器将光纤	头的	套筒部分弯曲	· · · · · ·			
通用传感器安装架	MS-AJ1-F	水平5	水平安装型用于光纤的安装架组件							
(注2)	MS-AJ2-F	垂直5	安装	型	(用-	于M3,M4或N	l6螺纹头型光纤)	通用传感器安装架		
光纤裁切器	FX-CT2	自由裁切型光纤可以轻易裁切。 「附件。FX-CT1附带于FT-P80或FD-P80。FX-CT2 也可用于其他光纤。					使用臂杆以使其 可在装配线上方	能进行水平调节,从而 进行检测。		
元 约 杨	FX-CT1						・MS-AJ1-F	水平方向: 360°		
固定长度光纤附件	FX-AT2	此附任	此附件用于固定长度光纤。橙色。(附件) 前后调节: 约130mm							
∮2.2mm光纤附件	FX-AT3		此附件用于 <i>ϕ</i> 2.2mm光纤。透明橙色。 (附件。不附带于 FT-P80 或 FD-P80 。)						约150mm	
∮1mm光纤附件	FX-AT4	此附任	此附件用于 ϕ 1mm光纤。黑色。(附件) 360 20 M6螺丝安装7							
<i>ϕ</i> 1.3mm光纤附件	FX-AT5	此附件用于φ1.3mm光纤。灰色。(附件) • MS-AJ2-F 水平方向:360°								
$_{\phi}$ 1mm $/_{\phi}$ 1.3mm 混合光纤附件	FX-AT6	此附件用于 ϕ 1mm/ ϕ 1.3mm混合光纤。 黑色/灰色。(附件)								
	小直径型检测头光纤的 器安装架的详情,请参					X的主页(http://	/www.sunx.jp)(日语/英语)	。 360° (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	约150mm 20° 20° ±20°	

²⁾ 关于通用传感器安装架的详情,请参阅传感器综合目录或SUNX的主页(http://www.sunx.jp)(日语/英语)。

光纤附件

可以同时等长裁切2根光纤

每根光红(一些除外)都有一个新开发的2合1光纤附件(**FX-AT3/AT4/AT5/AT6**),即可以同时等长裁切2根光纤的新型光纤裁切器(**FX-CT2**)。此外,由于在被固定到2合1光纤附件中的同时,光纤可以连接到放大器上,因此灵敏度不会随光纤插入量的变化而变化。




















(用于固定长度光纤)(用于 ϕ 2.2mm光纤)(用于 ϕ 1.3mm光纤)(用于 ϕ 1.3mm光纤)(用于 ϕ 1.3mm混合光纤)

使用指南



- ·请勿将本产品作为保障人身安全的检测装置使用。
- 欲进行以保障人身安全为目的的检测, 请使用符合 OSHA、ANSI以及IEC等各国有关人身安全保障的法 律和标准的产品。

和FX-300/FX-410系列并用

·FX-100系列没有使用FX-300/FX-410系列中采用的横向 连接型连接器。由于无法通过带连接器的电缆进行横向 连接, 故敬请注意。另外, 也没有装备光通信功能。因 此,不能防止和FX-300/FX-410系列的干扰等。和FX-300/ FX-410系列并用时,请将它们归为同一机型后再进行安 装。

安装

<使用DIN导轨时>

放大器的安装方法

- ①将放大器后部嵌入35mm宽的DIN 导轨上。
- ②在35mm宽的DIN导轨上压住放大 器后部的同时,将放大器前部嵌入 35mm宽的DIN导轨上。



放大器的拆卸方法


- ①手拿放大器,将其向前推。
- ②提起放大器前端,即可拆卸。



注: 1)如果没有向前推放大器就提起前端的话,安装部分后端的挂钩可能会折 损。敬请注意。

<使用螺丝时>


• 使用螺丝进行安装时,请使用带垫圈的M3螺丝,并将紧 固扭矩设为0.5N·m以下。



配线

- •请务必在切断电源的状态下进行配线作业。
- 外加超过额定范围的电压或直接连接在交流电源上, 可能 导致损坏或烧毁事故, 敬请注意。
- 负载短路或配线错误可能导致损坏或烧毁事故, 敬请注
- 请避免与高压线和动力线并行配线,或使用同一配线管。 否则会因电磁感应而导致误动作。
- •请确认电源的波动,以免电源输入超过额定范围。
- 使用市售的开关调节器时,请务必将电源的框架式接地 (F.G.)端子接地。
- ·在传感器安装部周围使用作为干扰发生源的设备(开关调节 器、变频马达等)时,请务必将设备的框架式接地(F.G.)端子 接地。
- ·延长电缆时,可通过截面积为0.3mm2以上的电缆将全长延 长至100m。不过,为避免干扰,请尽量缩短配线。

各部分名称



设定模式

·在运行模式下按下MODE按钮2秒钟,切换至设定模式。

设定项目	出厂状态				
教导	EAch	可利用2点教导、限定教导及全自动 教导中的任意一种设定基准值。			
输出工作 设定	L_d d_on [非入光时ON]	可进行入光时ON或非入光时ON的 设定。			
定时器工作 设定	dEL den non [无定时器]	可进行无定时器、ON延迟定时器和 OFF延迟定时器的设定。			
定时设定	[ON延迟定时器: 10ms] [OFF延迟定时器: 10ms]	借助定时器工作设定模式设定为ON 延迟定时器或OFF延迟定时器时, 可设定定时器时间。 无定时器设定时不显示。			
投光量 可变设定	Pcti off [OFF]	入光量达到饱和时,可进行投光量 的减光设定。			
投光频率设定	FX-101□ 「F-E9 F- ① [0(反应时间: 250/s以下)] FX-102□ 「F-E9 F-① [[1(反应时间: 2.5ms以下)]	并用光纤时,由于设定为不同的投 光频率,因此可有效防止干扰。 但是,当投光频率设定为0时,防干 扰功能将无效。 反应时间根据不同的投光频率发生 变化。			

使用指南

PRO模式

·在运行模式下按下MODE按钮4秒钟, 切换至PRO模式。

设定项目	出厂状态	内容
转换设定	5州F上 (5月) [转换量15%]	可将限定教导和基准值追踪周期设定的转换量设定在0~80%的范围内。 欲将当前的入光量原封不动地设为基准值时,请选择0%。
外部输入设定	lnPt {-oF [发散停止]	可从发散停止、限定教导 [+]、限定教导 [-]、全自动教导及ECO中选择外部输入。
基准值追踪 周期设定 (注1)	[Ycl off]	当入光量>基准值时,根据入光量 的变化,每个已设定的周期将使基 准值发生变化。追踪的转换量是指 在转换设定模式下设定的转换量。 但是,基准值不会被保存。
GETA功能 设定 (注2)(注3)	[SEER OFF]	将每个放大器的当前入光量修正为目标值,可有效抑制误差。可在0~2,000之间以100为单位,选择修正入光量的目标值。例如,当入光量为1,500时,若将目标值设为2,000,则入光量即为2,000。
ECO设定	Eco off [OFF]	可进行数字显示屏的点亮/熄灭设定。 若将ECO设定置于ON,则显示屏在 运行模式下大约经过20秒后熄灭。 欲再次点亮显示屏时,请按下3个 按钮中的任意一个2秒以上。
数字显示 逆转设定	turn off [OFF]	可使数字显示发生逆转。
基准值充裕度设定	Rick off [OFF]	可确认相对于当前入光量的基准值充裕度。若没有充裕度,则可使数字显示屏闪烁。 设定为" aFF ": 不起作用。设定为" lr En ": 绿色闪烁。设定为" r Ed ": 红色闪烁。设定为" r Ed ": 红绿闪烁。设定为" R L L ": 红绿闪烁。
设定复制	[NO]	可将主机侧放大器的设定内容复制 到子机侧放大器上。 详情请参阅[设定复制功能]。
复位	-585 no [NO]	使所有设定返回到出厂状态。


- 注: 1)进行基准值追踪工作时, 若入光量为"300"以下, 则停止追 踪动作。此时,基准值[数字显示屏(绿色)]将闪烁 本功能可在组合了透过型或回归反射型光纤的情况下使用。组合了反射 型光纤时,可能会因使用条件的不同而无法使用。
 - 2)使用GETA功能时,若在运行模式下按下MODE按钮,则设定GETA功能 之前的 A 光量将在数字显示屏(红色) 上显示约2秒钟
 - 3)在入光量达到饱和状态(4,000以上)下使用时,数字显示屏(红色)上将显 示"紹介。"。最大修正值为4,000。

设定复制功能

- 这是将设定内容从主机侧放大器复制到子机侧放大器的功
- ・请条必在同一机型间(同FX-101□或同FX-102□)使用设定 复制功能。不能在不同机型间进行复制。
- •设定复制功能将主机侧放大器与子机侧放大器按1:1的比 例进行设置。进行多台复制时, 请1台1台设定。
- •可复制的内容为"基准值"、"输出工作设定"、"定时 器工作设定"、"定时设定"、"投光量可变设定"、 "转换设定"、"ECO设定"、"数字显示逆转设定"和 "基准值充裕度设定"。

<设定步骤>

- ①将主机侧放大器的设定复制模式设为复制发信ON后按 MODE按钮,待数字显示屏上显示"[[aPY -East]"后设为复 制预备状态。有关设定方法,请参阅操作指南。
- ②切断主机侧放大器的电源。
- ③如下图所示,对主机侧放大器和子机侧放大器进行配线。



- ④同步接通主机侧放大器和子机侧放大器的电源。(注1)
- ⑤主机侧放大器的数字显示屏(绿色)上显示 "[。內內", 数字 显示屏(红色)上显示4位代码后, 开始复制。 复制通信时, 子机侧放大器的数字显示屏(绿色)上将显示

"[ゐ內]",数字显示屏(红色)上将出现复制通信中的显示 $(""" \to """ \to """ \to """ \to """)$

- ⑥若复制完成,则子机侧放大器的数字显示屏(绿色)上将显示 "good",数字显示屏(红色)上将显示4位代码(和主机侧放 大器的数值相同)。
- ⑦切断主机侧放大器和子机侧放大器的电源, 拆下配线。
- ※将设定内容复制到各重复的放大器中时,请执行步骤
- 注: 1) 若没有同步接通电源,则可能导致设定内容不能复制,敬请注意。

<解除主机侧放大器的设定复制模式时>

- ①在拆下子机侧放大器配线的状态下接通主机侧放大器的电源。
- ②按下主机侧放大器的MODE按钮约2秒钟。

使用指南

其它

- 本产品是以在工业环境中使用为目的而开发、生产的。
- ·使用时,请避开电源接通时的过渡状态(0.5s)。
- 快速起动式、高频点亮式荧光灯以及日光等光束会给检测 造成影响。虽然因传感器类型而有所差异, 但还应注意不 要使光束直接投射到传感器上。
- ·请勿在室外使用。
- ·请勿在蒸汽、灰尘等较多的场所使用。
- •请勿使产品和稀释剂等有机溶剂或强酸、碱、油以及油脂 直接接触。
- ·不能在具有可燃性、爆炸性的气体环境中使用。
- 切勿对产品进行分解、擅自维修或改造。
- 本产品采用EEPROM。EEPROM有使用寿命、不可进行超 过10万次以上的教导。

快速设定功能

- 所谓快速设定功能,是指只需通过选择设定编号,即可 对设定模式的内容("输出工作设定"、"定时器工作设 定"、"投光量选择设定"和"投光频率设定")进行设定 的功能。
- ・若在运行模式下同时按下ON按钮(△)和OFF按钮(▽)2秒 钟,则将切换为快速设定。

<快速设定编号一览表>

编号	输出工作	定时器	投光量可变
-00-	非入光时ON	无	OFF
-01-	非入光时ON	无	ON
-02-	非入光时ON	OFF延迟 10ms	OFF
-03-	非入光时ON	OFF延迟 10ms	ON
-84-	非入光时ON	OFF延迟 40ms	OFF
-05-	非入光时ON	OFF延迟 40ms	ON
-86-	非入光时ON	OFF延迟 10ms	OFF
-07-	非入光时ON	OFF延迟 10ms	ON
-08-	非入光时ON	OFF延迟 40ms	OFF
-09-	非入光时ON	OFF延迟 40ms	ON
- {[]-	入光时ON	OFF延迟 40ms	ON
- { {-	入光时ON	OFF延迟 40ms	OFF
- 12-	入光时ON	OFF延迟 10ms	ON
- 13-	入光时ON	OFF延迟 10ms	OFF
- [4-	入光时ON	OFF延迟 40ms	ON
- 15-	入光时ON	OFF延迟 40ms	OFF
- 15-	入光时ON	OFF延迟 10ms	ON
- []-	入光时ON	OFF延迟 10ms	OFF
- 18-	入光时ON	无	ON
- (9-	入光时ON	无	OFF

代码设定功能

- •所谓代码设定功能,是指通过任意选择代码,可完成"输 出工作设定"、"定时器工作设定"、"投光量选择设定"、"投光频率设定"、"ECO设定"、"外部输入设 定"和"转换设定"的功能。
- ・若在运行模式下同时按下ON按钮(△)和OFF按钮(▽)4秒 钟,则将切换为代码设定。

<代码一览表>


[code 0002]										
	5	第1位	第2位				j	第3位	第	4位
代	输		投	投	光	频率				
码	聞工作	定时器 (注1)	投光量可变	FX-10	1_	FX-102□	ECO	外部输入		换量 E1)
O		无	迟	0		1		发散停止	5	5%
1	非	ON 延迟 10ms		1		2		限定教导 [+]	10)%
2	入光时	ON 延迟 40ms	011	2		3	OFF	限定教导	15	5%
3	ON	OFF 延迟 10ms		3		4		全自动 教导	20)%
Ч		OFF 延迟 40ms		0		1		Eco	25	5%
5		无	ON	1		2	ON	发散停止	30)%
5		ON 延迟 10ms		2		3		限定教导 [+]	35	5%
7	入 光 时 ON	ON 延迟 40ms		3		4		限定教导	40)%
8	OIN	OFF 延迟 10ms	迟					全自动 教导	45	5%
9		OFF 延迟 40ms						Eco)%

- 注: 1) 当前的设定不属于代码设定范围时, 将显示"-"。选择"-"时, 相应位 数的设定内容不发生变化。
 - 2) 出货时为"0002"。


外形尺寸图(单位: mm)

尺寸的CAD数据可从SUNX的主页下载: http://www.sunx.jp/ 关于光纤的外形尺寸图,请参阅SUNX的主页


FX-101□、FX-102□ / 放大器



MS-DIN-4 放大器安装支架(另售)




另售的保护罩(FC-FX-1)安装图



CN-14A(-R)-C□ / 带连接器电缆(另售)


CN-14A-C2附带于FX-101(P)-CC2/FX-102(P)-CC2



•	长度	L
		ж.

型 号	长度L		
CN-14A(-R)-C1	1,000		
CN-14A(-R)-C2	2,000		
CN-14A(-R)-C3	3,000		
CN-14A(-R)-C5	5,000		

MS-DIN-E 尾盘(另售)



材质: 聚碳酸酯